

「Android 端末をお使いの方」で歩数計測に異常を感じた場合

■よくある質問1

歩数が 0 歩のままカウントされなくなったら

⇒端末を再起動してください。内部センサーが動作しなくなっている可能性があります。



■よくある質問2

歩数計測が極端に少ないと感じたら、端末機種ごとに以下の設定をお願いいたします。

■端末機種ごとの歩数取得設定方法

シンプルスマホ5	■バッテリーセーバー及び自動調整バッテリーを OFF にする
AQUOS sense6	1. 本体設定 > 電池 > バッテリーセーバー > OFF にする
など	2. 自動調整バッテリー > OFF にする
	■電池の最適化をしないに設定する
	3. 本体設定 > すべてを見る > アプリと通知 > 詳細設定
	> 特別なアプリアクセス > 電池の最適化
	> 最適化していないアプリ > すべてのアプリ
	> 脳にいいアプリ > 最適化しないに設定する
F-シリーズ	■エコモードをオフにする
(ドコモ らくらく	1. 本体設定 > エコモードの設定 > エコモード>オフにする
スマートフォン)	■電池の最適化をしないに設定する
	2. 本体設定 > その他 > 高度な設定 > 電池の最適化
	> 最適化してないアプリ > すべてのアプリ
	> 脳にいいアプリ > 最適化しないに設定する
BASIO	■バッテリーセーバー及び自動調整バッテリーを OFF にする
(au)	1. 設定 > その他 > 電池 > バッテリーセーバーOFF
	2. 自動調整バッテリー OFF

	■電池の最適化しないにする
	3. Android ホーム画面 > 脳にいいアプリアイコンを長押し
	> アプリ情報 > 電池 > 電池の最適化 > すべてのアプリ
	> 脳にいいアプリ > 最適化しないに設定する
かんたんスマホ	■ エコモードを OFF にする
(京セラ)	1. 設定 > その他 > 電池 > エコモード > OFF にする
	■電池の最適化をしないにする
	2. 設定 > 電池 > メニュー > 電池の最適化
	> 最適化していないアプリ/すべてのアプリ
	> [すべてのアプリ]をプルダウンから選択
	> 脳にいいアプリ > 最適化しないに設定する
OPPO	■省エネモードとスマート電力消費保護をオフにする
	1. 設定 > バッテリー > [省エネモード] をオフにする
	2. 設定 > バッテリー > [スマート電力消費保護] をオフにする
	■バックグラウンド実行を許可する
	3. 設定 > アプリ管理 > 脳にいいアプリ > 省エネ
	> [バックグラウンド実行] を許可する
	■バッテリー最適化しないに設定する
	4. 設定 > バッテリー > 詳細なバッテリー設定
	> バッテリーの使用を最適化
	> 脳にいいアプリ > 最適化しない
Galaxy	■省電力モードを設定しないにする
	1. 設定 > デバイスケア > バッテリー
	>パワーモード > [高精細モード]又は[最適化モード]に設定する
	■最適化をオフにする
	2. 設定 > アプリ > 脳にいいアプリ > バッテリー[バックグラウン
	ド処理]を許可 [バッテリー使用量を最適化]オフ

■上記以外の端末種類ごとの「省電力の解除」方法

Xperia 全般	1. 設定>バッテリー 2. 右上の MENU ボタンをタップ
	3. 「省電力機能の対象外アプリ」をタップ
	4.「アプリ」タブで脳にいいアプリにチェック
	5. 「対象外アプリ」タブに脳にいいアプリが追加されたことを確認
Galaxy 全般	1.設定>端末のメンテナンス>バッテリー>監視対象外のアプリ >脳にいいアプリを追加

	2. 設定>バッテリーの「アプリを省電力化」項目の「詳細」をタップ			
	>脳にいいアプリをタップし、アプリ省電力化を「無効」にする			
Android One	1. 設定アプリ>ディスプレイ>省電力>「OFF にしない」を選択			
Huawei 全般	1. 設定>詳細設定>バッテリーマネージャー>保護されたアプリ			
(ハーウェイは歩数	>脳にいいアプリを追加			
が正しくカウントさ	2.設定>電池>省電力モードを「OFF」			
れない事が多々ご	3.設定>電池>起動>脳にいいアプリを「手動で管理」に変更			
ざいます。ご了承く	<mark>ます。ご了承く</mark> >「手動で管理」のすべての項目を ON の状態で「OK」			
ださい。)				
ZenFone	1.「PowerManager」アプリ			
/ ASUS 全般	>「バッテリー節電オプション」の各項目を「OFF」にする			
AQUOS 全般	1.設定>省エネ&バッテリー>電池⇒脳にいいアプリ>			
	①バックグラウンド アクティビティを ON			
	②電池の最適化(「最適化していないアプリ」になっていない場合)			
	>すべてのアプリ>脳にいいアプリ>最適化しない			
	2. 設定>省エネ&バッテリー>長エネスイッチを OFF			
Arrows 全般	1.設定>電池>電池の使用量			
	2.メニュー>電池の最適化			
	3. 最適化していないアプリ>すべてのアプリ			
	4. 脳にいいアプリを選択>最適化しない>完了			
rafre/	1. 端末のホーム画面			
京セラ 全般	>「エコモード」で「OFF」が表示されているようにする			
Pixel 全般	1.本体設定 > すべてのアプリ > 脳にいいアプリ			
(Android14 以降) 	> アブリのバッテリー使用量			
	> バックグラウンドでの使用を許可の「文字」をタップ			
	> 制限なしに設定する			

■上記設定でもうまく歩数がカウントできない場合

脳にいいアプリの右上の「メニュー」→「アプリ設定」→「歩数計設定」→「感度」を【標準】または【高感度】 に設定変更をお願いいたします。設定手順の詳細は次ページをご覧ください。

Androidの歩数が少ない場合の設定方法



-==K)		〈アプリ設定	
ユーザーID 123-456-789		& プロフィール	>
ユーザーIDをこのスマホにコピ・	-	薗 生年月日登録	>
③ アプリ設定	>	♪ 音の設定	>
④ お知らせ	>	♥ ブレキュアくん通知設定	>
綸 活動記録	>	☺ なんでも相談の設定	>
ᇓ 家族サイト	>	り 歩数計設定	>
🖸 認知機能テスト	>	◎ 追加サービス登録	>
€ 服薬	>	□ 追加サービス一覧	>
🖲 ご当地キャラクター辞典	>		



《步数計設定			
感度	省電力		
感度を高くすると、歩数を検出しや ますが、バッテリーの消費量が増え	すくなり ます。		
歩行ペース	ON		
-			
感度			
省電力		7 4	-
標準		これし	C
高感度		迎宁	シフ Ι
キャンセル		或化	τı: